

取扱説明書

コードレス スチームアイロン
(家庭用)

品番 NI-CL606

仕 様

電 源	交流 100V (50-60Hz 共用)	う っ か り ス ト ョ ー パ	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自 動 温度調節器	設定温度 約120℃～約200℃ 高・中・低 (3段階設定)・切
種 類	スプレー スチーム スチーム パワーショット ハンガーショット ドライ(自動アイロン)兼用	温度過昇 防 止 装 置	温度過昇防止器
蒸気発生方式	滴下式	大 き さ	(収納時) 長さ 約26cm 幅 約17cm 高さ 約20cm (アイロン) 長さ 約21cm 幅 約9cm 高さ 約12cm
タ ン ク	着脱式 (満水表示目盛付)	質 量	(収納時) 約2.0kg (アイロン) 約1.0kg
注 水 量	約100ml	か け 面	広さ 約130cm ²
ラ ン プ	温度表示/切	コ ー ド	1.6m・コードリール付き

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を
必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

お買い上げ日
年 月 日
販 売 店 名
電話() -

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

S1008-0
i82005-6A78A

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り
いただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の
表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。
	注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず 実行していただく「指示」 内容です。

警告

電源・コード	
 電源プラグは根元まで確実に 差し込む 差し込みが不完全 ですと、感電や 発熱による火災の 原因になります。 ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。	 電源プラグのほこり等は 定期的にとる プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。プラグ を抜き、乾いた布でふいて ください。
 定格15A・交流100Vのコンセ ントを単独で使う 他の機器と併用す ると、発熱による 火災の原因になり ます。	 コードを収納するときは、電源 プラグを持って巻き取る プラグが当たっ て、けがの原因 になります。
 電源コード・電源プラグを破損するようない ことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしないでください。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 ●コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理を ご依頼ください。	 ぬれた手で、電源 プラグの抜き差し はしない ぬれ手 禁止 感電の原因になります。

-2-

Q&A / 故障かな？

故障かな？ この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.9) ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●ショットボタンを数回操作してください。(P.8) ●アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが点滅していれば、点灯になるまで待ってください。(P.13) ●約30秒間始電してください。(P.13) ●スチーム使用時は、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13) ●温度設定を「高」にしてください。(P.9)
スプレーが出ない	●スプレーボタンを数回操作してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)
水がもれる・湯滴が出る	●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。(P.12) ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
温度設定ができない	●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
布地が焦げる	●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。
コードが巻き込まない	●コードのよじれを元に戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。

愛情点検 長年ご使用のアイロンの点検を！		
	こんな 症状は ありま せんか <ul style="list-style-type: none">●電源プラグや本体が異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●自動的に関電源が切れない。●かけ面やとってが異常に熱い。●その他の異常、故障がある。	ご使用 中止 事故防止のため、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店 に点検を依頼してくだ さい。

警告

やけど・感電・けが防止	
 絶対に分解・修理・改造しない 発火したり、異常動作 して、けがをするこ とがあります。 ●修理は、販売店にご相談ください。	 異常・故障時には直ちに使用 を中止する (異常・故障例) ●電源を入れても運転しない ことがある。 ●電源プラグにほこりや 湿気がたまっている。 ●運転中、異常な音がする。 ●焦げくさいにおいがする。 (すぐに使用を中止し、電源 プラグを抜いて、販売店へ 点検・修理を依頼してくだ さい) 発煙・発火・感電のおそれがあります。
 子供など取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、乳幼児の手 の届く所で使わない やけど・感電・けが の原因になります。	

注意

やけど・感電・けが防止	
 熱いスチームやショットに触れない ●手・ひざ・身体にかけない ●着用したままの衣類にかけない やけどの原因になります。 (アイロン台を透過したスチームや 湯滴も、やけどの原因になります。)	 ケースをスタンドに 確実にセットする (持ち運ぶとき) アイロン、ス タンドが落下 してけがの原 因になります。
 アイロンを傾けたり、 前後にはげしく動か さない 湯滴が出て、やけどの原因 になります。	 濡った衣類(霧吹きし た衣類)は、ドライで アイロンかけをする スチームでアイ ロンかけをする と、湯滴が出て やけどをする原 因になります。
 スタンドの接点にピンや針金で触 れたり、ごみを付着させたりしない 接点 感電・ショート・ 発火の原因に なります。	 高温部(かけ面・カバ ー・スタンド) に手を触れない やけどの原因 になります。

-3-

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… ます、お買い上げの販売店へ お申し付けください。	
転居や贈答品などでご困りの場合は…	●保証書(裏表紙をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの記入を必 ず確かめ、お買い上げの販売店からお受 け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。 保証期間：お買い上げ日から本体1年間
●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ！ ●使いた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ！	■補修用性能部品の保有期間 [5年] 当社は、本製品の補修用性能部品を、製 造打ち切り後5年保有しています。 (注) 補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。
修理を依頼されるとき	5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
製 品 番	コードレス スチームアイロン
品 番	NI-CL606
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご相談窓口における個人情報の お取り扱い パナソニック株式会社およびその関係 会社は、お客様の個人情報やご相談内 容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残す ことがあります。また、折り返し電話さ せていただくときのため、ナンバー・ ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由が ある場合を除き、第三者に提供しま せん。お問い合わせは、ご相談された窓 口にご連絡ください。	
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。	
部品代 は、修理に使用した部品および補助材 料代です。	
出張料 は、お客様の依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。	

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご覧ください。
http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談	使いた・お買い物などのご相談
パナソニック 修理ご相談窓口	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087	365日 / 受付9時～20時 電話 0120-878-365 FAX 0120-878-236 ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

注意

やけど・感電・けが防止	
 ショットの勢いが弱くなったら ショットボタンは操作しない 湯滴が出てやけどをする 原因になります。	 電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず 電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。
 ショットボタンを連続して 早く操作しない 2秒間隔より早く操作する と、湯滴が出てやけどを する原因になります。	 使用時以外は電源プラグを コンセントから抜く 電源プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に なります。
 アイロンは立てて置かない アイロンが倒れて、やけど・ けがをする原因になります。	

取り扱い

 アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジン など)が発生するものを使用しない 火災の原因になります。	 衣類に縫い針などをさした ままアイロンをかけない アイロンに入り、 ショートの原因に なります。
---	--

お願い

 アイロン内部に ピンや針金など を入れないで！ (故障の原因)	 リネンウォーター などの香料を含ん だ水をタンクに 入れないで！ (本体破損の原因)	 ボタン・ファスナー 等の固いものに アイロンかけを しないで！ (傷付きの原因)	 水をかけないで！ (故障の原因)
 コートや毛足の長い衣類は、かけ面を 離してショットをかけて！ 皮革製品・絹などには 使用しないで！ (衣類を傷める原因)	 高級品や特殊加工 品などには目立た ない所のためかけ を！ ●特にご注意 ベルベット、アクリル ナイロン、カシミアなど	 市販のかけ面アタ ッチメントを取り付 けて使わないで！ (誤動作 の原因)	

-4-

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口	
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087	
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口にご連絡ください。	

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目1-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通1丁目1 166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条2丁目 29-3 ☎(0155)33-8477 函館 函館市西松葉589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 29-3 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田川原町 71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市城東区奥目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山崎町 800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区赤栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森 青森市大字浜田字豊田 39-4 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市外堀川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008 岩手 盛岡市扇川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-19 ☎(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長299-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市通橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下町327-93 ☎(0855)22-6629 岡山 岡山市中138-110 ☎(086)242-6236 広島 広島市西区南観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011 山口 山口市小郡下通222-1 ☎(083)973-2720
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市福田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 浦和市赤穂2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区大田5丁目 9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮城 東1丁目26 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東区東明1丁目 8-1 ☎(025)286-0180	香川 高松市助使町152-2 ☎(087)868-6388 徳島 徳島市沖波4丁目36 ☎(088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八幡 75-1 ☎(089)905-7544
中 部 地 区		九 州 地 区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市根岸町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市東区千代田7丁目 4-1 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町 8-10 ☎(052)819-0225 岐阜 岐阜市中島4丁目42 ☎(058)278-6720 高山 高山市花園町3丁目62 ☎(0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神 4-1 ☎(059)254-5520	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 20393-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健康本町12-3 ☎(096)367-6067 大分 大分市東町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657 大島 奄美市名瀬朝日1丁目1-2 ☎(099)753-5101
沖 縄 地 区			
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

